



DIP-Schalter Funktionen (SCH1)	ON	OFF
1: Stop-Taster	nein	ja
2: Lichtschranke	nein	ja

DIP-Schalter Funktionen (SCH2)	ON	OFF
1: Lichtschrankenauswertung	2-Draht	Kontakt
2: Auswertung Schließkantensicherung	OSE	8,2kΩ
3: Schnell-Auf	ja	nein
4: Softlaufgeschwindigkeit bei Tor-Zu	30%	50%
5: Kurzurücksetzen bei Tor-Zu	lang	kurz
6: Optionsrelais	Lichtfunktion	Warnlampe
7: Definierte Richtungsbefehle	ja	nein
8: Tor-Zu-Anzeige	ja	nein

LED Anzeige	leuchtet	blinkt
LED 1 (rot)	Motor läuft in Zurichtung	--
LED 2 (grün)	Motor läuft in Aufrichtung	--
LED 3	8,2kΩ-Leiste betätigt	OSE-Leiste betätigt
LED 4	Stopkreis unterbrochen	Lichtschranke betätigt

Programmierkurzanleitung Lernbetrieb:

- Schwarze Taste drücken und gedrückt halten, bis die Lampe 2x blinkt. Danach Taste loslassen.
- Mit weißer Taste das Tor öffnen (Dauerbefehl) bis "Tor-Auf" - Position.
- Schwarze Taste kurz drücken.
- Tor fährt zu, öffnet und schließt sich noch 2x automatisch. Danach ist die Programmierung abgeschlossen.

Programmierung der Antriebsbeleuchtung bei geschlossenem Tor, Dauer 150 Sek.:

- Netzstecker ziehen.
- Schwarze Taste drücken (Dauerkontakt).
- Bei gedrückter Lerntaste den Netzstecker wieder einstecken.
- Nach dem Einschalten der Antriebsbeleuchtung die Lerntaste loslassen. Bei Wiederholung des Vorganges wird die werkseitige Einstellung ("Tor-Zu" = 5 Sek.) erneut wirksam.

Programmierkurzanleitung Teilöffnung:

- Schwarze Taste drücken und gedrückt halten, bis die Lampe 2x blinkt.
- Zusätzlich die weiße Taste drücken, bis die Lampe schneller blinkt, dann beide Tasten loslassen.
- Mit weißer Taste das Tor öffnen (Dauerbefehl) bis zur gewünschten "Teil-Auf" - Position.
- Schwarze Taste kurz drücken. Die Programmierung der Teil-Auf-Position ist abgeschlossen.

Programmierung der Offenhalte- und Vorwarnzeit

- Schwarze Taste kurz drücken. Die Lampe blinkt 5x.
- Die gewünschte Offenhaltezeit (min. 10-150 Sek.) abwarten, dann die schwarze kurz Taste drücken.
- Die einzustellende Vorwarnzeit (min. 3-30Sek.) warten. Die Lampe blinkt weiterhin 5x. Danach nochmals die schwarze Taste drücken.
- Die Programmierung der Offenhalte- und Vorwarnzeit ist abgeschlossen. Zum Abschalten des Autozulaufes die schwarze Taste 2x kurz hintereinander drücken.