Kurzanleitung induktives Stromzuführungssystem SZFS-Set 2

Tabelle1

1 KONFIGURATIONSMENÜ

- Tasten **Mode** und **Data** ca. **2 Sek**. drücken und gedrückt halten, bis die Status-LED (Info) orange blinkt.
- Beide Tasten loslassen.
- Menüpunkt *E* (Fehlerspeicher) wird blinkend und der aktuellste Fehler im Display angezeigt.
- Taste Mode 9x drücken, Menü [con wird im Display angezeigt.
- Taste Data 1x drücken, con blinkt.
- Tasten Mode und Data ca. 2 Sek. drücken und gedrückt halten.
- Das Konfigurations-Menü wird geöffnet. E blinkt und die aktuelle Einstellung der Schaltleisteneinänge wird angezeigt.
 - Um die Einstellung zu ändern, Taste Data sooft drücken, bis die gewünschte Einstellung (22 / bis 0 / /) angezeigt wird, Werte siehe auch Tabelle 1.
- Taste **Mode** drücken um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Menüpunkt c (Testsignal) wird angezeigt.
 - Um die Einstellung (00 / und 002) zu ändern, Taste Data drücken, Werte siehe auch Tabelle 2.
- Taste **Mode** drücken um zum nächsten Menüpunkt zu wechseln. Menüpunkt h (Haltezeit) wird angezeigt.
 - Um die Einstellung (00 / bis 005) zu ändern, Taste Data drücken, Werte siehe auch Tabelle 3.
- Taste Mode drücken h End wird angezeigt.
- Taste **Data 1x** drücken, das System ist konfiguriert und wird neu gestartet.

Hinweis

Das Konfigurationsmenü kann jederzeit durch Drücken der Taste **Mode (2 Sek. gedrückt halten)** verlassen werden. *End* wird angezeigt , Taste **Data 1x** drücken, das System ist konfiguriert und wird neu gestartet.

Geräteübersicht	
Status-LED-	Info
Displayanzeige —	R
Taste Mode-	Mode
Taste Data –	Data

Anzeige	Mobile Schaltleiste ZU	Mobile Schaltleiste AUF	Stationäre Schaltleiste ZU	Stationäre Schaltleiste AUF	
nuc		nicht ko	nfiguriert		
00 I*	Х		Х	Х	
200	Х	Х	Х	Х	
003			Х	Х	
004	Х	Х			
005	Х				
005	Х	Х	Х		
רסס	Х	Х		Х	
008	Х		Х		
009	Х			Х	
0 10			Х		
011				Х	
Tabelle 2			Tabelle 3		
Anzeige	Testimpuls		Anzeige	Haltezeit	
00 1			00 1	keine	
*500]	200	100 ms	
		_	003*	200 ms	
			004	500 ms	
* Werkseinstelllung			005	1000 ms	

Beispiel

Die Einstellung der Schaltleisteneingänge ändern, der Eingang der mobilen Schaltleiste AUF wird zusätzlich aktiviert.



2 ANSCHLUSSBEISPIELE INDUKTIVES STROMZUFÜHRUNGSSYSTEM

A	uswertung SZFS-SET2	CX1024 mit Steuerung MS924		Auswertung SZFS-SET2		CX1400 und CX2200 mit Steuerung MS950i	
	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} $	mit Steuerung MS924		$\begin{array}{c} 2 - 1 \\ 2 - 1 \\ 2 - 1 \\ 2 - 1 \\ 3 - 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1$		mit Steuerung MS9501	
F I		J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9			T1 T2 A2 A1 11 14 21 24	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8	П (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
A1	Betriebsspannung	E1 (+24 VDC)	ŧ VDC)		Betriebsspannung	M10 (24 VAC)	
A2	24 V AC/DC ± 15%	E2 (COM)		A2	24 V AC/DC ± 15%	M11 (COM)	
T1	Test-Eingang	E3 (Testausgang, +24 VDC)	Menü P35 auf <i>r</i> EL stellen	T1	Test-Eingang	M12 (Testausgang, 24 VAC)	Menü P35
T2	24 V AC/DC	E2 (COM)		T2	T2 24 V AC/DC	M11 (COM)	stellen
14	Ausgang Sicherheit Zu (potentialfreier Öffner- Kontakt) J9 (COM)	J8 (Eingang für SKS Sicherheit Zu)	Menü ₽∃ਖ਼ – auf <i>⊥</i> R stellen	14	Ausgang Sicherheit Zu (potentialfreier Öffner- Kontakt)	M8 (Eingang für SKS Sicherheit Zu)	Menü ₽∃ਖ਼ auf <i>JR</i> stellen
11		J9 (COM)		11		M9 (COM)	
24	Ausgang Sicherheit Auf	J7 (Eingang für SKS Sicherheit Auf)	Menü P33 24		Ausgang Sicherheit Auf	M7 (Eingang für SKS Sicherheit Auf)	Menü P33
21	- (potentialfreier Offner- Kontakt) J9 (COM) stellen		21	Kontakt)	M9 (COM)	stellen	

Sonstige Anschlüsse der Auswertung SZFS-SET 2

1	Eingang für stationäre	Falls nicht vorhanden, 8k2-	1	Eingang für stationäre	Falls nicht vorhanden, 8k2-
2	Schaltleiste 8k2 Zu	Widerstand anschließen.		Schaltleiste 8k2 Zu	Widerstand anschließen.
3	Eingang für stationäre	Falls nicht vorhanden, 8k2-	3	Eingang für stationäre	Falls nicht vorhanden, 8k2- Widerstand anschließen.
4	Schaltleiste 8k2 Auf	Widerstand anschließen.	4	Schaltleiste 8k2 AUF	
RX	Anschluss Spule (INTR-FIX60)	Gelber Draht (YE)	RX	Anschluss Spule (INTR-FIX60)	Gelber Draht (YE)
		Grüner Draht (GN)			Grüner Draht (GN)
тх		Weißer Draht (WH)	тх		Weißer Draht (WH)
		Brauner Draht (BN)			Brauner Draht (BN)



Sonstige Anschlüsse der Auswertung SZFS-SET 2

1	Eingang für stationäre	Falls nicht vorhanden, 8k2- Widerstand anschließen.		
2	Schaltleiste 8k2 Zu			
3	Eingang für stationäre	Falls nicht vorhanden, 8k2-		
4	Schaltleiste 8k2 Auf	Widerstand anschließen.		
RX		Gelber Draht (YE)		
	Anschluss Spule (INTR-FIX60)	Grüner Draht (GN)		
тх		(INTR-FIX60) Weißer Draht (WH)		
		Brauner Draht (BN)		