

Handsender

Hand transmitter

Émetteur

BHS211, BHS221 (868,30 MHz)

Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d'emploi**1 Allgemeine Hinweise**

- Den Handsender vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Den Handsender vor Feuchtigkeit und Staubbelastung schützen. Bei einem Feuchtigkeitseintritt kann die Funktion beeinträchtigt werden.
- Den Handsender von Kindern fernhalten.
- Örtliche Gegebenheiten und Hindernisse können Einfluss auf die Reichweite der Fernsteuerung haben.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Handsender ist ausschließlich zur Fernbedienung von Garagentorantrieben gedacht. Der Handsender darf nicht zur Steuerung von anderen Geräten oder Maschinen verwendet werden.

2 Gerätbeschreibung**BHS211 (Fig. 1)**

- (1) LED: leuchtet bei gedrückter Taste
- (2) Taste: zur Steuerung von 1 Kanal

BHS221 (Fig. 2)

- (1) LED: leuchtet bei gedrückter Taste
- (2) Tasten: zur Steuerung von 2 Kanälen

3 Vor dem Betrieb**3.1 Batterie wechseln/einlegen (Fig. 3)**

- Die Gehäuseunterschale durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn abnehmen.
- Batterie erneuern. Hierzu die Batterie mit einem kleinen Schlitzschaubendreher anheben und diese aus der Halterung schieben. Dabei auf Polarität achten!
- Das Gehäuse wieder zusammensetzen.

Hinweis:

Verbrauchte Batterien an dafür vorgesehenen Rücknahmestellen entsorgen.

Den Batteriezustand prüfen:

- Eine der Tasten (2) drücken.
 - LED (1) leuchtet: Handsender funktioniert korrekt
 - LED (1) blinkt: Batterie austauschen

4 Bedienung**⚠ VORSICHT****Verletzungsgefahr durch zufällig ausgelöste Torfahrt!**

Das Zuweisen und Kopieren einer Funktion kann zu einer zufällig ausgelösten Torfahrt führen. Hierdurch können Personen oder Gegenstände vom herabfallenden Tor eingeklemmt werden.

- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Bewegungsbereich des Tores befinden.
- Führen Sie das Zuweisen und Kopieren von Funktionen immer in der Garage durch.

4.1 Eine Tastenfunktion zuweisen

Der Handsender hat eine bzw. zwei Tasten zur Steuerung von bis zu zwei Funktionen (abhängig vom verwendeten Funkempfänger). Bevor Sie den Handsender verwenden können, müssen Sie zuvor jeder gewünschten Funktion im Funkempfänger eine Taste des Handsenders zuweisen. Die Beschreibung hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Funkempfängers.

4.2 Den Handsender verwenden (Fig. 1)

- Sie haben dem Empfänger eine oder mehrere Tastenfunktionen des Handsenders zugewiesen.
- Die Taste (2) am Handsender drücken. Die mit der Taste verbundene Funktion (z. B. Tor auf/zu) wird ausgeführt.

Hinweis:

Dieser Handsender ist nicht lernfähig, d.h. er kann nur als Mastersender verwendet werden. Der Sender kann aber auf alle Berner Festocode-Empfänger 868,3 MHz eingelernt werden.

5 Entsorgung**Entsorgung von Elektroaltgeräten in Deutschland****Wichtige Informationen nach dem Elektro- und Elektronikgerätekgesetz (ElektroG)**

Wir weisen Besitzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Elektroaltgeräte gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften einer vom Siedlungsabfall getrennten Entsorgung zuzuführen.

Entsorgung

In den Elektroaltgeräten enthaltene Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektroaltgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Elektroaltgerät entnommen werden können, sind vor deren Abgabe an einer Entsorgungsstelle zerstörungsfrei von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen.

Soweit unsere Geräte Batterien/Akkumulatoren enthalten, entnehmen Sie weitere Informationen zum Typ und chemischen System der Batterie sowie zu deren Entnahme, bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts.

 Das dargestellte und auf Elektro- und Elektronikaltgeräten aufgebrachte Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne weist zusätzlich auf die Pflicht zur getrennten Entsorgung hin.

Rückgabe im Einzelhandel oder beim Entsorgungsträger

Elektrofachmärkte und Lebensmittelläden sind nach § 17 ElektroG unter bestimmten Voraussetzungen zur Rücknahme von Elektro- und Elektronikaltgeräten verpflichtet. Stationäre Vertreiber müssen bei Verkauf eines neuen Elektro- und Elektronikgeräts ein Elektroaltgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme). Dies gilt auch bei Lieferungen nach Hause. Diese Vertreiber müssen außerdem bis zu drei kleine Elektroaltgeräte (< 25cm) zurücknehmen, ohne dass dies an einen Neukauf geknüpft werden darf (0:1-Rücknahme). Daneben ist die Rückgabe von Elektroaltgeräten auch bei einer offiziellen Abgabestelle der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger möglich.

Lösichung personenbezogener Daten

Für die Lösichung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Elektroaltgeräten sind Sie als Endnutzer vor der Abgabe selbst verantwortlich.

6 Technische Daten und Zusatzinformationen

Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Benötigter Batterietyp	CR-2025 Knopfzelle
Frequenz	868,3 MHz
Strahlungsleistung	max. 10 mW (EIRP)

⚠ WARNUNG**Sicherheitshinweise!**

Dieses Produkt enthält Knopfzellen. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, können schwere innere Verbrennungen innerhalb von gerade einmal 2 Stunden auftreten und zum Tode führen.

- Wenn Sie meinen, dass Knopfzellen verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.
- Neue und gebrauchte Batterien von Kindern fernhalten.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher schließt, das Produkt nicht mehr benutzen.

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Berner Torantriebe KG, dass der Funkanlagenotyp BHS211 bzw. BHS221 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.berner-torantriebe.de

1 General information

- Never place or store the hand transmitter in direct sunlight.
- The hand transmitter is to be kept clean and dry at all times. The hand transmitter's function may become impaired if it becomes damp.
- Keep the hand transmitter out of the reach of children.
- Local conditions and obstructions may affect the useful range of the remote control.

1.1 Intended use

The hand transmitter is only designed for the remote control of garage door operators. It must not be used to control other devices or systems.

2 Device description**BHS211 (Fig. 1)**

- (1) LED: illuminated when button is pressed
- (2) Button: to control 1 channel

BHS221 (Fig. 2)

- (1) LED: illuminated when button is pressed
- (2) Buttons: to control 2 channels

3 Before operation**3.1 Change/insert battery (Fig. 3)**

- Remove the casing by turning it clockwise.
- Replace battery. To do this, raise up the battery with a flat head screwdriver and push it out of its holder. Pay attention to the polarity!
- Reassemble the housing.

Note:

Dispose of used batteries at the appropriate disposal locations.

Checking the battery power:

- Press one of the buttons (2).
- LED (1) illuminated: hand transmitter is functioning correctly
- LED (1) flashing: exchange the batteries

4 Operation**⚠ CAUTION****Danger of injury due to triggered door travel!**

Assigning and copying a function may trigger door travel. Persons or objects may be trapped in the lowering door.

- Pay attention that no persons or objects are in the door's travel range.
- Always assign and copy functions while standing in the garage.

4.1 Assigning a button function

The hand transmitter has one or two buttons to control up to two functions (depending on the radio receiver used). Before you can use the hand transmitter, you must assign each of the desired functions in the radio receiver to a button on the hand transmitter. A description on how to do this can be found in the operating instructions for the radio receiver.

4.2 Using the hand transmitter (Fig. 1)

- The receiver has been assigned one or more functions of the hand transmitter.
- Press button (2) on the hand transmitter.
- The function assigned to the button (e.g. open/close door) will be carried out.

Note:

This hand transmitter cannot be taught-in, i.e. it can only be used as a master transmitter. However, the hand transmitter can be taught-in on all Berner fixed code receivers with 868.3 MHz.

5 Disposal

 Electrical and electronic devices, as well as batteries, may not be disposed of in household rubbish, but must be returned to the appropriate recycling facilities.

6 Technical data and additional information

Permissible ambient temperature	-20 °C to +60 °C
Type of battery	CR-2025 coin cell
Frequency	868.3 MHz
Radiant power	max. 10 mW (EIRP)

⚠ WARNING**Safety instructions!**

This product contains button cells. If the button cells are ingested this can cause serious internal burns within just 2 hours of ingestion and can result in death.

- If you think that the button cells have been swallowed or are inside a part of the body, seek medical assistance immediately.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close properly, stop using the product.

Simplified Declaration of Conformity

Berner Torantriebe KG hereby declares that the radio system of type BHS211 and BHS221 complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found at the following internet address:

www.berner-torantriebe.de

**6 Données techniques et informations complémentaires****1 Remarques générales**

- Protéger l'émetteur de l'exposition directe aux rayons solaires.
- Protéger l'émetteur de l'humidité et la poussière. La pénétration d'humidité est susceptible d'affecter le fonctionnement.
- Tenir l'émetteur hors de portée des enfants.
- Les réalisations locales ou certains obstacles peuvent avoir une influence sur la portée de la télécommande.

1.1 Utilisation appropriée

Cet émetteur a été exclusivement conçu pour commander à distance les motorisations de porte de garage. Il est interdit de l'utiliser pour commander d'autres appareils ou machines.

2 Description de l'appareil**BHS211 (fig. 1)**

- DEL: s'allume lorsque la touche est enfoncée
- Touche: pour la commande d'un canal

BHS221 (fig. 2)

- DEL: s'allume lorsque la touche est enfoncée
- Touches: pour la commande de 2 canaux

3 Avant la mise en service**3.1 Changer/introduire la pile (fig. 3)**

- Retirer le cache du boîtier en dévissant les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Remplacer la pile. Pour ce faire, soulever la pile à l'aide d'un tournevis plat et la pousser hors de la fixation. Respecter la polarité!
- Réassembler le boîtier.

Remarque:

Les piles usagées doivent être jetées dans les endroits prévus à cet effet.

Vérifier l'état de la pile.

- Enfoncer une des touches (2).
 - La DEL (1) s'allume: l'émetteur fonctionne correctement
 - La DEL (1) clignote: changer la pile

4 Utilisation**⚠ ATTENTION****Risque de blessure en cas de trajet de porte déclenché involontairement!**

L'attribution et la copie d'une fonction peuvent entraîner un trajet imprévu de la porte. Des personnes ou des objets peuvent alors être coincés par la porte en mouvement.

- Il convient de s'assurer qu'aucune personne ni aucun objet ne se trouve dans la zone de déplacement de la porte.
- L'attribution ou la copie de fonctions doivent toujours être effectuées à l'intérieur du garage.

4.1 Attribuer une fonction

L'émetteur dispose d'une à deux touches permettant de commander jusqu'à deux fon

Handzender Emisores Telecomandi

BHS211, BHS221 (868,30 MHz)

Gebruiksaanwijzing
Instrucciones
Istruzioni**1 Algemene opmerkingen**

- De handzender afschermen tegen rechtstreeks zonlicht.
- De handzender afschermen tegen vocht en stof. Binnendringend vocht kan de goede werking schaden.
- De handzender buiten het bereik van kinderen houden.
- De lokale omstandigheden en hindernissen kunnen het zendbereik van de afstandsbesturing beïnvloeden.

1.1 Gebruik voor de beoogde bestemming

De handzender is uitsluitend bedoeld voor de afstandsbediening van garagedeuren. De handzender mag niet gebruikt worden voor de besturing van andere toestellen of machines.

2 Beschrijving van het toestel**BHS211 (fig. 1)**

- (1) LED: licht op bij ingedrukte toets
- (2) Toets: voor besturing van 1 kanaal

BHS221 (fig. 2)

- (1) LED: licht op bij ingedrukte toets
- (2) Toetsen: voor de besturing van 2 kanalen

3 Vóór het gebruik**3.1 Batterij vervangen/plaatsen (fig. 3)**

- De behuizingschaal wegnemen door te draaien in tegenwijzerzin.
- Batterij vernieuwen. Hiervoor de batterij met een kleine sleufschroevendraaier optillen en deze uit dehouder schuiven. Daarbij op de polariteit letten!
- De behuizing weer in elkaar zetten.

Opmerking:

Afgedankte batterijen inleveren bij de voorziene inleverpunten.

De batterijtoestand controleren:

- Op één van de toetsen (2) drukken.
 - LED (1) licht op: de handzender werkt correct
 - LED (1) knippert: batterij vervangen

4 Bediening**⚠ VOORZICHTIG****Gevaar voor letsel door toevallig geactiveerde deurbeweging!**

Het toewijzen en kopiëren van een functie kan een toevallig geactiveerde deurbeweging veroorzaken. Hierdoor kunnen personen of voorwerpen onder de neerkomende deur geklemd worden.

- Let erop dat er zich geen personen of voorwerpen binnen de bewegingsradius van de garagedeur bevinden.
- Het toewijzen en kopiëren van functies steeds in de garage uitvoeren.

4.1 Een toetsfunctie toewijzen

De handzender heeft één resp. twee toetsen voor de besturing van max. twee functies (afhankelijk van de gebruikte ontvanger). Vóór u de handzender kunt gebruiken, moet u eerst een toets van de handzender toewijzen aan elke gewenste functie van de ontvanger. De toelichting hierbij vindt u in de gebruiksaanwijzing van de ontvanger.

4.2 De handzender gebruiken (fig. 1)

- ✓ U heeft de ontvanger één of meer toetsfunctie(s) van de handzender toegewezen.
- Toets (2) van de handzender indrukken.
De met de toets verbonden functie (bijv. deur open/dicht) wordt uitgevoerd.

Opmerking:

Deze handzender is niet leergeschikt, d.w.z. hij kan alleen als meesterzender gebruikt worden. De zender kan echter met alle Berner vaste-code-ontvangers 868,3 MHz een leerproces doorlopen.

5 Verwijdering

Elektrische en elektronische apparaten alsook batterijen mogen niet als huisvuil worden verwijderd, maar moeten in de daarvoor ingerichte aannem- en verzamelpunten worden afgegeven.

6 Technische gegevens en bijkomende informatie

Toelaatbare omgevingstemperatuur	-20 °C tot +60 °C
Benodigde batterijtype	CR-2025 knoopcel
Frequentie	868,3 MHz
Stralingsvermogen	max. 10 mW (EIRP)

⚠ WAARSCHUWING**Veiligheidsinstructies!**

Dit product bevat knoopcellen. Wanneer de knoopcellen worden ingeslikt, kunnen binnen 2 uur al ernstige inwendige verbrandingen optreden en kan dodelijk letsel het gevolg zijn.

- Wanneer u denkt dat er knoopcellen ingeslikt zijn of dat deze zich in een lichaamsdeel bevinden, moet u direct medische hulp inroepen.
- Nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen houden.
- Wanneer het batterijvakje niet veilig sluit, het product niet meer gebruiken.

Eenvoudige conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Berner Torantriebe KG, dat het radioapparatuuttype BHS211 en BHS221 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het internetadres:

www.berner-torantriebe.de

**1 Indicaciones generales**

- Proteger el emisor manual de la exposición directa al sol.
- Proteger el emisor manual de la humedad y el polvo. La humedad puede afectar el funcionamiento.
- Mantener el emisor fuera del alcance de los niños.
- Las condiciones locales y los obstáculos pueden influir sobre el alcance del mando a distancia.

1.1 Uso apropiado

El emisor manual está destinado exclusivamente al manejo a distancia de automatismos para puertas de garaje. El emisor manual no se debe usar para el control de otros dispositivos o máquinas.

2 Descripción del aparato**BHS211 (fig. 1)**

- (1) LED: se ilumina con el pulsador presionado
- (2) Pulsador: para el control de 1 canal

BHS221 (fig. 2)

- (1) LED: se ilumina con el pulsador presionado
- (2) Pulsadores: para el control de 2 canales

3 Antes de la puesta en marcha**3.1 Sustituir/introducir pila (fig. 3)**

- Retirar la bandeja inferior de la carcasa girándola en el sentido opuesto a la hora.
- Sustituir la pila. Para ello levantar la pila con un atornillador pequeño y desplazarla del soporte. Para ello, tener en cuenta la polaridad.
- Volver a montar la carcasa.

Indicación:

Reciclar las pilas usadas en los lugares previstos para ello.

Comprobar el estado de la pila:

- Presionar uno de los pulsadores (2).
 - El LED (1) se ilumina: el emisor manual funciona correctamente
 - El LED (1) parpadea: sustituir la pila

4 Manejo**⚠ PRECAUCIÓN****¡Peligro de accidente por recorrido de puerta activado accidentalmente!**

Al asignar y copiar funciones puede provocarse un recorrido accidental de puerta. Esto puede ocasionar que queden aprisionadas personas u objetos por la puerta en movimiento.

- Preste atención que no se encuentren personas u objetos en la zona de movimiento de la puerta.
- Realice la asignación y copia de funciones siempre en el garaje.

4.1 Asignar una función a un pulsador

El emisor manual uno o dos pulsadores para el control de hasta dos funciones (en función del receptor de radio empleado). Antes de poder utilizar el o los emisores manuales, deberá asignar previamente un pulsador del emisor manual a cada función deseada del receptor de radio. Este proceso se describe en las instrucciones de manejo del receptor por radiofrecuencia.

4.2 Emplear el emisor manual (fig. 1)

- ✓ Ha asignado al receptor, una o varias funciones de pulsador del emisor manual.
- Presionar el pulsador (2) del emisor manual.
La función ligada al pulsador (p. ej., abrir/cerrar puerta) se lleva a cabo.

Indicación:

Este emisor manual no es adaptativo, es decir, puede ser utilizado solamente como emisor maestro. Es posible realizar un aprendizaje del emisor para todos los receptores de código fijo 868,3 MHz de Berner.

5 Reciclaje

Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas no deben desecharse con la basura doméstica o con los residuos restantes, sino deben entregarse en los puntos de recogida previstos para ello.

6 Datos técnicos e información adicional

Temperatura ambiente permitida	-20 °C a +60 °C
Modelo de pila necesario	Pila de botón CR-2025
Frecuencia	868,3 MHz
Potencia de radiación	máx. 10 mW (EIRP)

⚠ ADVERTENCIA**¡Indicaciones de seguridad!**

Este producto contiene pilas de botón. Si se traga una pila de botón, en el curso de 2 horas se pueden producir graves quemaduras internas que implican peligro de muerte.

- Si teme haberse tragado pilas de botón o cree que estas se encuentran en alguna parte de su cuerpo, acuda inmediatamente a un servicio médico.
- Mantener todas las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de las pilas no cierra de forma segura, no utilice más el producto.

Declaración de conformidad simplificada

Con la presente, Berner Torantriebe KG declara que el modelo de instalación por radio BHS211 y/o BHS221 cumple con la directiva 2014/53/UE. Puede encontrarse el texto completo de la declaración de conformidad UE en la siguiente dirección de internet:

www.berner-torantriebe.de

1 Avvertenze generali

- Proteggere il telecomando dall'esposizione diretta ai raggi del sole.
- Proteggere il telecomando dall'umidità e dalla polvere. Un'eventuale penetrazione di umidità può danneggiarne il funzionamento.
- Tenere il telecomando lontano dalla portata dei bambini.
- Le caratteristiche e gli ostacoli architettonici sul posto possono eventualmente influire sulla portata del telecomando.

1.1 Uso a norma

Il telecomando è concepito esclusivamente per il comando a distanza di motorizzazioni per portoni per garage. Non utilizzare il telecomando per il comando di altri dispositivi o macchine.

2 Descrizione apparecchio**BHS211 (Fig. 1)**

- (1) LED: si illumina tenendo premuto il tasto
- (2) Tasto: per il comando di 1 canale

BHS221 (Fig. 2)

- (1) LED: si illumina tenendo premuto il tasto
- (2) Tasti: per il comando di 2 canali

3 Prima dell'uso**3.1 Sostituzione/inserimento della batteria (Fig. 3)**

1. Estrarre la parte inferiore della custodia ruotandola in senso antiorario
2. Sostituire la batteria. A tal scopo sollevare la batteria con un piccolo giravite con testa ad taglio e spingerla fuori dall'alloggiamento facendo attenzione alla polarità!
3. Riassemblare la custodia.

Nota:

Smaltire le batterie scariche presso gli appositi centri di raccolta.

Verificare lo stato della batteria:

- Premere uno dei tasti (2).
- Il LED (1) si accende: il telecomando funziona correttamente
- Il LED (1) lampeggia: sostituire la batteria

4 Funzionamento**⚠ CAUTELA****Rischio di lesioni causate dalla messa in moto accidentale del portone!**

L'assegnazione e la copia di una funzione può provocare una manovra involontaria del portone. Di conseguenza persone o oggetti possono rimanere incatenati nel portone in chiusura.

- Fare attenzione che persone o oggetti non si trovino nella zona di manovra del portone.
- Eseguire l'assegnazione e la copia delle funzioni sempre all'interno del garage.

4.1 Assegnazione di una funzione

Il telecomando ha uno o due tasti per il comando di fino a due funzioni (secondo il radioreceivatore utilizzato). Prima di poter utilizzare il telecomando assegnare il tasto del telecomando alla funzione desiderata del radioreceivatore. Per una descrizione dettagliata consultare il manuale d'istruzione del radioreceivatore.

4.2 Uso del telecomando (Fig. 1)

- ✓ Al ricevitore è stata assegnata una o più funzioni tasto del telecomando.
- Premere il tasto (2) del telecomando.
La funzione assegnata al tasto scelto viene eseguita (ad es. Apertura/Chiusura)

Nota:

Il telecomando non presenta capacità di apprendimento, cioè può essere utilizzato solo come trasmettitore master. Il trasmettitore però può apprendere tutti i ricevitori a codice fisso Berner di 868,3 MHz.

5 Smaltimento